

LED TV

دفترچه راهنما

برای استفاده از مدل: LED42/50D2710

دنیایتان را رنگ کنید

اشکال و تصاویر داخل این دفترچه راهنما فقط برای راهنمایی و ارجاع کشیده شده اند و ممکن است با ظاهر واقعی دستگاه متفاوت باشند. طراحی محصول و مشخصات دستگاه ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

فصل ۱: معرفی

۳	موارد احتیاطی
۳	محصول
۳	روشن کردن و اتصال به برق
۳	سیم برق و کابل سیگنال
۳	فضای مورد استفاده
۳	تمیز کردن
۳	نصب تلویزیون بر روی دیوار
۴	دکمه های روی تلویزیون
۴	سوکت ها
۶	نحوه عملکرد ریموت کنترل

فصل ۲: عملکردهای عمومی

۷	روشن کردن
۷	خاموش کردن
۸	عملکرد منو
۸	منبع
۸	تنظیمات
۸	تصویر
۸	صدا
۹	زمان
۹	موارد انتخابی
۹	کانال

فصل ۳: عملکردهای پیشرفته

۱۰	مولتی مدیا
۱۰	نمایش موزیک
۱۰	نمایش عکس
۱۰	نمایش فیلم
۱۰	نمایش متن
۱۰	بازی
۱۰	PVR
۱۰	EPG
۱۱	مراقبت و سوال های متداول
۱۱	مراقبت
۱۱	سوال های متداول

فصل ۴: سایر اطلاعات

۱۲	عیب یابی
۱۲	نصب اولیه

موارد احتیاطی

قبل از راه اندازی دستگاه تمام دستورالعمل ها را بخوانید. برای استفاده مجدد از این دفترچه در آینده، آن را به خوبی نگه دارید.

- محل تهویه هوا در پشت تلویزیون را مسدود نکنید یا روی آن را نپوشانید.
- از وارد کردن اشیاء به داخل درگاه های بدنه تلویزیون خودداری نمایید، چون ممکن است به قسمت های جریان بار الکتریکی و یا اتصال کوتاه تماس پیدا کند، و موجب آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب به دستگاه بشود.
- سعی نکنید که بدنه دستگاه را باز کنید، چون ممکن است منجر به بروز اشکال یا خرابی شود. هیچ قسمتی در داخل دستگاه وجود ندارد که شما بتوانید آن را تعمیر نمایید. تمام تعمیرات را به اشخاص واجد شرایط بسپارید.
- روی صفحه نمایش تلویزیون را با انگشت لمس نکنید چون ممکن است بر روی آن خط باندازد یا خراشی ایجاد کند.
- بر روی صفحه نمایش تلویزیون با فشار ضربه وارد نکنید چون ممکن است به صفحه نمایش به شدت آسیب برساند.

روشن کردن و اتصال به برق

- با توجه به شرایط زیر دستگاه را از برق بکشید:
- اگر قرار است که برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نشود.
- در صورتی که کابل یا پریز برق مشکل پیدا کرده است.
- دستورالعمل های نصب و تنظیم دستگاه را دنبال کنید. آن قسمت هایی که در این دفترچه راهنما به آنها اشاره شده را تنظیم نمایید، زیرا تنظیم نامناسب قسمت های دیگر ممکن است منجر به بروز اشکال یا خرابی شود. اگر این اتفاق افتاد، دستگاه را از برق بکشید و با پرسنل خدمات تماس بگیرید.
- در صورتی که به دستگاه ضربه ای وارد شد یا دستگاه افتاد و بدنه آن آسیب دید.
- اگر از دوشاخه یا وسیله ای که لوازم خانگی را به برق وصل می کند، به عنوان وسیله قطع کننده جریان برق هم استفاده می شود، باید این عمل به گونه ای باشد که بتوان آن را به راحتی انجام داد.
- (*) اگر از کلید اصلی به عنوان وسیله قطع کننده جریان برق استفاده می شود، باید این کلید به گونه ای باشد که بتوان از آن به راحتی استفاده کرد.

سیم برق و کابل سیگنال

- اجازه ندهید که چیزی بر روی سیم برق یا کابل سیگنال بیافتد، آن را تحت کشش قرار دهد و یا به آن بیچد.
- از زیر پا افتادن و له شدن سیم برق و کابل سیگنال جلوگیری کنید.
- بار اضافی به سیم برق و یا پریز برق وارد نکنید.
- سیم برق و کابل سیگنال را در معرض رطوبت قرار ندهید.

فضای مورد استفاده

- دستگاه را بر روی چرخ، پایه و یا میز نامتعادل قرار ندهید.
- دستگاه را در مکانی قرار دهید که تهویه هوا به طور مناسب انجام گیرد.
- دستگاه را در مجاورت رطوبت و یا در مکان های سرد قرار ندهید و همچنین از آن در برابر گرمای زیاد محافظت کنید.
- دستگاه را در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار ندهید.
- تلویزیون نباید در برابر چکدن یا پاشیده شدن قطرات آب قرار بگیرد و هر وسیله ای که از مایعات پر شده باشد، مانند گلدان، را نباید بر روی تلویزیون قرار داده شود.
- از دستگاه در جایی که گرد و خاک دارد استفاده نکنید.

تمیز کردن

- صفحه نمایش و بدنه دستگاه را با یک پارچه نرم و تمیز و یا مقداری مایع تمیزکننده مخصوص این کار گردگیری کنید.
- در هنگام تمیز کردن از وارد آوردن فشار بیش از حد به صفحه نمایش خودداری نمایید.
- از آب یا هر مایع تمیزکننده شیمیایی دیگری برای تمیز کردن صفحه نمایش استفاده نکنید، زیرا ممکن است به سطح صفحه نمایش تلویزیون آسیب برساند.

نصب تلویزیون بر روی دیوار


اخطار: این کار مستلزم همکاری دو نفر می باشد.

- برای اطمینان از نصب صحیح دستگاه، نکات ایمنی زیر را ملاحظه فرمائید:
- بررسی کنید که دیوار بتواند وزن تلویزیون و تجهیزات نصب مورد استفاده را تحمل کند.
- دستورالعمل نصب تلویزیون بر روی دیوار را دنبال کنید.
- تلویزیون باید روی دیوار عمودی نصب گردد.
- اطمینان حاصل کنید که فقط از پیچ هایی استفاده می شود که با مصالح دیوار سازگاری دارند.
- مطمئن شوید که کابل های تلویزیون به نحوی قرار گرفته و جاسازی شده اند که خطر قطع شدن آنها وجود نداشته باشد.

- تمام دستورالعمل های ایمنی درباره مجموعه تلویزیون های TLC در همین جا قابل دسترسی است و صدق می کند.
- توجه: تصاویری که در این دفترچه قرار دارند، فقط برای ارائه دادن مفاهیم می باشند.
- اخطار: نباید باتری ها را در معرض گرمای شدید مانند تابش آفتاب، آتش و نظیر آنها قرار داد.

دکمه های روی تلویزیون

به عنوان مثال یک مدل خاص را در نظر بگیرید:



۱. ON / دکمه MENU (منو)

تلویزیون را روشن می کند یا به حالت استندبای در می آورد. وقتی که تلویزیون روشن است، آن را فشار دهید، منوی اصلی را می آورد یا می توانید برای برگشت به منوی قبلی آن را فشار دهید. اگر برای مدت زیادی آن را نگه دارید، تلویزیون خاموش خواهد شد.

۲. دکمه VOL+ / VOL- (صدای + / -)

صدا را زیاد / کم می کند. در قسمت منو، این دکمه به عنوان دکمه راهنما برای راست / چپ رفتن در ریموت کنترل عمل می کنند و منو را تنظیم می نمایند. (توجه: در بعضی از منوها، دکمه VOLUM DOWN (کم کردن صدا) بر روی ریموت کنترل به عنوان دکمه OK نیز کار می کند.)

۳. دکمه PROGRAM / PROGRAM (برنامه + / -)

در حالتی که بر روی لیست کانال ها است، بالا / پایین می رود. در حالت منو، مانند دکمه های راهنما در ریموت کنترل برای بالا / پایین رفتن عمل می کنند و منو را تنظیم می نمایند.

توجه:

مکان یا نام دکمه های عملکرد و دکمه روشن / خاموش در تلویزیون ممکن است بر اساس مدل تلویزیون متفاوت باشد، همچنین تمام دکمه ها در همه مدل ها موجود نمی باشد.

سوکت ها

توجه: مکان یا نام سوکت ها در تلویزیون ممکن است بر اساس مدل تلویزیون متفاوت باشد، همچنین تمام سوکت ها در همه مدل ها موجود نمی باشد.

سوکت USB (ورودی)

از این سوکت ها می توان برای اتصال USB استفاده کرد.

توجه: با توجه به مدل تلویزیون، ممکن است تعداد سوکت USB بر روی تلویزیون متفاوت باشد.



- USB



خروجی AV

- تصویر
- صدا L
- صدا R

از سوکت های خروجی AV می توان برای اتصال VCR و ضبط یک برنامه استفاده کرد. باید تلویزیون را بر روی کانالی که می خواهید از آن ضبط کنید قرار دهید. سوکت VIDEO OUT (خروجی تصویر)، اتصال ویدئویی چند منظوره را فراهم می آورد.

سوکت SPDIF (خروجی) در پشت تلویزیون

از یک کابل کواکسیال برای اتصال تلویزیون به گیرنده صوتی سازگار با دستگاه استفاده نمایید.



- SPDIF

سوکت HDMI۱ و HDMI۲ (ورودی)

از سوکت HDMI (رابط مولتی مدیا با کیفیت بسیار بالا) می توان برای اتصال کامپیوتر سازگار یا کارت نصب شده، DVD player های خاص و یا decoder (رمزگشا) ماهواره ای و دیجیتال با کیفیت بسیار بالا استفاده کرد. این سوکت یک اتصال دیجیتال غیرفشرده که شامل کلیه اطلاعات صوتی و تصویری می شود را از طریق یک کابل دوشاخه کوچک و یکپارچه، در اختیار کاربر قرار می دهد.



- HDMI 1
or
- HDMI 2

سوکت های تجهیزات YPbPr / ویدئو (ورودی)

سوکت های Y / ویدئو می توانند برای اتصال دستگاهی که سوکت ویدئویی سازگار با آن دارند، مانند DVD player، استفاده گردند. اگر دستگاهی را که وصل می کنید یا Y Pb Cr یا Y Cb Cr سازگار باشد، این سوکت می تواند آن را شناسایی کند. این قبیل سوکت ها بهترین کیفیت تصویر را دارند زیرا ویدئو را به سه قسمت مجزا تفکیک می کنند.



- Y / ویدئو -
- Pb/Cb
- Pr/Cr } / ورودی AV
تجهیزات

ورودی صدای کامپیوتر / AV / تجهیزات صوتی

می توان از سوکت AUDIO IN L & R (ورودی صدای چپ و راست) برای اتصال تجهیزات گوناگونی، شامل ویدئو رکورد، دوربین های فیلم برداری، رسیورهای ماهواره، DVD player ها و یا کنسول های بازی، استفاده کرد. سوکت های AUDIO IN (ورودی صدا) با سوکت های AV، VGA و YPbPr مشترک هستند.



- L } / ورودی صدای کامپیوتر /
- R } AV / تجهیزات صوتی

سوکت VGA (ورودی)

از این سوکت می توان برای اتصال کامپیوتر استفاده کرد.
توجه: VGA همانند کامپیوتر است.



- VGA

سوکت ANTENNA IN (ورودی آنتن) (ورودی)

می توان از این سوکت برای اتصال آنتن خارجی استفاده کرد. (شامل سیگنال آنالوگ و دیجیتال هم می شود)




- ورودی آنتن -

نحوه عملکرد ریموت کنترل

بیشتر عملکردهای تلویزیون از طریق منویی که بر صفحه نمایش ظاهر می‌گردد، در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. ریموت کنترلی که به همراه دستگاه شما داده شده است می‌تواند به عنوان راهنمایی مابین منوها عمل کند و تمام تنظیمات عمومی را انجام دهد.

MUTE (بی صدا)) صدای تلویزیون را تا کمترین مقدار ممکن پایین می‌آورد. برای بازگرداندن صدا آن را دوباره فشار دهید.	Mute
دکمه روشن / خاموش) تلویزیون را روشن یا خاموش می‌کند.	⏻
دکمه های عددی) عدد کانال را وارد می‌کند.	0-9
اطلاعات): اطلاعات وضعیت کنونی را نمایش می‌دهد.	Info
بازگشت): در حالت تلویزیون شما را به کانال قبلی برمی‌گرداند.	Return
(منبع): آن را فشار دهید تا منبع سیگنال را انتخاب نمایید.	Source
(منو): منوی سیستم را می‌آورد.	Menu
دکمه های نشانگر بالا، پایین، چپ و راست) در قسمت منو، آیتم های مختلف را مشخص می‌کند و موارد قابل کنترل منو را تنظیم می‌کند.	▲▼◀▶
انتخاب شما را تایید می‌کند.	OK
انتخاب): وارد عملکرد ضبط کردن می‌شود.	Option
توجه: اگر از USB (فلش مموری) استفاده کنید، سرعت پایین خواهد بود، بهتر است از هارد دیسک استفاده نمایید.	
(خروج): از منوی سیستم خارج می‌گردد.	Exit
صدا +/-): صدای تلویزیون را کم یا زیاد می‌کند.	VOL +/-
کانال +/-): در لیست کانال های موجود، بالا و پایین می‌رود.	CH +/-
زوم +/-): آن را فشار دهید تا فرمت دلخواه صفحه نمایش را انتخاب نمایید. (در حالت USB، موجود نیست).	Zoom +/-
(مقرن به صرفه): آن را فشار دهید تا وارد حالت ذخیره انرژی شوید.	ECO
(راهنما): اطلاعات برنامه های دیجیتال را نشان می‌دهد. (فقط در حالت دیجیتال موجود است)	Guide
(تله تکست): تله تکست	Text
(زیرنویس): آن را فشار دهید تا منوی زبان زیرنویس نشان داده شود.	Subtitle
(لیست): آن را فشار دهید تا لیست کانال ها را انتخاب نمایید.	List
(لیست): آن را فشار دهید تا لیست کانال ها را انتخاب نمایید.	TV



دکمه قرمز: در حالت مربوطه، آن را فشار دهید تا وارد عملکرد درست شوید.
 دکمه سبز: در حالت مربوطه، آن را فشار دهید تا وارد عملکرد درست شوید.
 دکمه زرد: در حالت مربوطه، آن را فشار دهید تا وارد عملکرد درست شوید.
 دکمه آبی: در حالت مربوطه، آن را فشار دهید تا وارد عملکرد درست شوید.
 (در حالت USB، آن را فشار دهید تا حالت sound track انتخاب گردد)

روشن کردن

قبل از این که به صفحات بعدی بروید و از چگونگی روش های راه اندازی کانال ها مطلع گردید، دستورالعمل های این صفحه را برای روشن کردن تلویزیون و ریموت کنترل دنبال کنید.


۱. دو عدد باتری AAA داخل ریموت کنترل قرار دهید.

موارد احتیاطی در رابطه با استفاده از باتری:

- فقط از باتری های مشخص شده استفاده کنید.
- مطمئن شوید که باتری ها را از جهت درست قطب های آن گذاشته اید.
- همزمان از باتری هایی که قبلا از آنها استفاده شده و باتری های جدید استفاده نکنید.
- از باتری های قابل شارژ استفاده نکنید.
- باتری ها را در معرض گرمای شدید مانند تابش مستقیم آفتاب، آتش و موارد مشابه قرار ندهید، آنها را داخل آتش نیااندازید، دوباره شارژ نکنید و آنها را باز نکنید، چون ممکن است نشستی پیدا کنند یا منفجر شوند.
- اگر برای مدت طولانی از ریموت کنترل استفاده نمی کنید، باتری ها را از داخل ریموت کنترل در آورید.


۲. ابتدا کابل برق را به تلویزیون، سپس به سوکت اصلی وصل کنید. (توجه: اگر کابل برق به تلویزیون وصل است، لطفا فقط کابل برق را به سوکت اصلی وصل کنید).

تلویزیون فقط باید به جریان متناوب برق وصل شود. نباید آن را به جریان مستقیم برق وصل کرد. اگر دوشاخه از کابل جدا شده است، تحت هیچ شرایطی، آن را به پریز برق وصل نکنید، ممکن است باعث شوک الکتریکی شود. توجه: تصاویر فقط برای ارائه مفهوم می باشند، ممکن است بر اساس نوع مدل، مکان سوکت برق تلویزیون متفاوت باشد.



۳. آنتن خارجی را به سوکت ANTENNA IN (ورودی آنتن) در قسمت پشت تلویزیون وصل کنید.

از سوکت آنتن (کابل (VHF / UHF (75 OHM) می توان برای اتصال آنتن خارجی یا سایر تجهیزات مناسب با آن استفاده کرد.



۴. وقتی برق وصل شد، تلویزیون مستقیما روشن می شود یا به حالت استندبای در می آید.

اگر نشانگر برق روشن شود، به این معنی است که تلویزیون در حالت استندبای قرار دارد. دکمه () را بر روی ریموت کنترل یا تلویزیون فشار دهید تا تلویزیون روشن شود.

خاموش کردن

• برای این که تلویزیون به حالت استندبای درآید، دکمه () را بر روی ریموت کنترل یا بر روی تلویزیون فشار دهید. تلویزیون با کمترین میزان مصرف انرژی روشن می ماند.

• برای خاموش کردن تلویزیون، دوشاخه را از پریز اصلی برق جدا کنید.

توجه: برای بعضی از مدل ها، باید دکمه روشن / خاموش را فشار دهید تا تلویزیون خاموش گردد.

عملکرد منو

Picture Mode (حالت تصویر): با استفاده از دکمه نشانگر راست یا OK وارد گزینه های انتخابی شوید. سپس دکمه های نشانگر بالا یا پایین را فشار دهید تا بر روی تنظیمات از قبل تعیین شده تصویر حرکت نمایید: Standard (استاندارد)، Dynamic (پویا)، Mild (متعادل) یا User (کاربر). برای تایید نشانگر راست یا OK را فشار دهید. توجه: وقتی که Standard (استاندارد)، Dynamic (پویا) یا Mild (متعادل) را انتخاب می کنید، Back Light (نور پس زمینه) به حالت تنظیمات پیش فرض کارخانه بر می گردد. توصیه می شود که از Brightness (روشنایی) برای رنگی و سرزنده شدن استفاده نمایید.

Aspect Ratio (نسبت ابعاد): مقیاس تصویر را انتخاب می کند. این گزینه ها شامل: Auto (اتوماتیک)، 3:4، 16:9، 1، Zoom (زوم)، 2، Zoom (زوم ۲) و Panorama (پانوراما) می شود. Brightness (روشنایی): روشنایی تصویر را تنظیم می کند. Contrast (کنتراست): تفاوت بین فضاها را روشن و تاریک تصویر را تنظیم می کند.

Color (رنگ): غلظت رنگ را تنظیم می کند. Sharpness (وضوح): شفافیت لبه های تصویر را تنظیم می کند.

Tint (ته رنگ): تعادل بین میزان قرمزی و سبزی را تنظیم می کند.

توجه: گزینه Tint (ته رنگ) فقط موقعی قابل تنظیم است که سیستم سیگنال تصویر NTSC باشد.


Color Temperature (دمای رنگ): دمای رنگ تصویر را تنظیم می کند. گزینه ها شامل: Cool (سرد)، Medium (متوسط) و Warm (گرم) می باشد. سرد بیشتر برای پالت آبی رنگ های تصویر است؛ گرم بیشتر برای پالت قرمز رنگ های تصویر است؛ متوسط بین این دو رنگ قرار دارد.

Noise Reduction (کاهش نویز): گزینه ها شامل: Off (خاموش)، Low (کم)، Middle (متوسط) و High (بلند) می باشد.

Screen (صفحه نمایش): این عملکرد فقط در حالت VGA موجود است.

برای برگشت Menu (منو) یا برای بستن منو Exit (خروج) را فشار دهید.

(صدا)



منوی SOUND (صدا) این امکان را برای شما فراهم می آورد که هر گزینه را با توجه به سلیقه شنیداری خود تنظیم نمایید.

Sound Mode (حالت صدا): گزینه ها شامل User (کاربر)، Standard (استاندارد)، Music (موزیک)، Movie (فیلم) و Sports (ورزش) می باشد.


Balance (متعادل): مقدار صدا را بین بلندگوی چپ و راست تنظیم می کند. در شرایط عادی روی «0» تنظیم شده است.

SPDIF Mode (حالت SPDIF): گزینه ها شامل Auto (اتوماتیک) و PCM می باشد.

Surround Sound (صدای فراگیر): گزینه ها شامل Off (خاموش) و Surround (فراگیر) می باشد.

EQ: فرکانس صوتی را تنظیم می کند.

دستورالعمل های زیر چگونگی دسترسی و اجرای منوی اصلی را در تلویزیون معرفی می کند. لطفا توجه داشته باشید که ممکن است بعضی از عملکردها در برخی از منابع ورودی موجود نباشند.



منبع

با فشار دادن دکمه Menu (منو)، منو نمایش داده می شود. برای انتخاب آیکن Source (منبع) دکمه های نشانگر بالا، پایین، چپ یا راست را فشار دهید و برای ورود به منوی Source (منبع) دکمه OK را فشار دهید.



انتخاب یک منبع

1. دکمه نشانگر بالا یا پایین را فشار دهید تا منبع دلخواهتان را انتخاب نمایید.

(توجه: ممکن است با توجه به نوع مدل، منبع های موجود متفاوت باشند.)

2. دکمه OK را فشار دهید تا انتخاب تایید شود.

توجه: آیکن ATV و DTV در منوی اصلی همان عملکرد ATV و DTV را در منوی منبع دارند.

تنظیمات

با فشار دادن دکمه Menu (منو)، منو نمایش داده می شود. برای انتخاب آیکن Setting (تنظیمات) دکمه های نشانگر بالا، پایین، چپ یا راست را فشار دهید و برای ورود به منوی Setting (تنظیمات) دکمه OK را فشار دهید. از دکمه های نشانگر چپ یا راست برای انتخاب: Picture (تصویر)، Sound (صدا)، Time (زمان)، Option (انتخاب) و Channel (کانال) استفاده نمایید.



توجه: ممکن است بعضی از گزینه ها برای برخی از منابع سیگنال موجود نباشند.

Back Light (نور پس زمینه): این گزینه می تواند براساس نور اتاق، روشنایی نور پس زمینه را تنظیم نماید. برای تنظیم کردن از دکمه های نشانگر چپ یا راست استفاده کنید.

(زمان)

OSD Language (زبان OSD)

برای انتخاب OSD Language (زبان OSD) دکمه های ▲▼ را فشار دهید. سپس دکمه OK یا نشانگر راست را فشار دهید تا وارد زیرمنو شوید. برای انتخاب زبان OSD، دکمه های ▲▼ را فشار دهید.

Audio Languages (زبان های صوتی)

برای انتخاب Audio Languages (زبان های صوتی) دکمه های ▲▼ را فشار دهید. سپس دکمه OK یا نشانگر راست را فشار دهید تا وارد زیرمنو شوید. برای انتخاب، دکمه های ▲▼ را فشار دهید. (فقط در حالت DTV)

TTX Language (زبان TTX)

برای انتخاب TTX Language (زبان TTX) دکمه های ▲▼ را فشار دهید. سپس دکمه OK یا نشانگر راست را فشار دهید تا وارد زیرمنو شوید. برای انتخاب، دکمه های ▲▼ را فشار دهید. West (غربی)، East (شرقی)، Russian (روسی)، Arabic (عربی) و Farsi (فارسی)

Subtitle Language (زبان زیرنویس)

برای انتخاب Subtitle Language (زبان زیرنویس) دکمه های ▲▼ را فشار دهید. سپس دکمه OK یا نشانگر راست را فشار دهید تا وارد زیرمنو شوید. برای انتخاب، دکمه های ▲▼ را فشار دهید. (فقط در حالت DTV)

Hearing Impaired (اختلال شنوایی)


برای انتخاب Hearing Impaired (اختلال شنوایی) دکمه های ▲▼ را فشار دهید. سپس دکمه OK یا نشانگر راست را فشار دهید تا On (روشن) یا Off (خاموش) انتخاب گردد. (فقط در حالت DTV موجود است)

Default setting (تنظیمات پیش فرض)

برای انتخاب Reset (تنظیم مجدد) دکمه های ▲▼ را فشار دهید. سپس دکمه OK یا نشانگر راست را فشار دهید تا وارد یک دیالوگ شود. دکمه ◀ را فشار دهید. Yes (بله) را انتخاب کنید تا به حالت پیش فرض کارخانه برگردد.

Software Update (USB) (به روز رسانی نرم افزار)

با دانلود کردن نرم افزار، توسط USB آن را به روز نمایید.



منوی Time (زمان) به شما این امکان را می دهد که تایمر خواب را تنظیم کنید و زمان را روشن نمایید. Clock Mode (حالت ساعت): گزینه ها شامل Auto (اتوماتیک) و Manual (دستی) است. اگر Manual (دستی) را انتخاب کنید، باید خودتان زمان را تنظیم نمایید.

On Time (به موقع): زمانی را برای روشن شدن تلویزیون راس آن ساعت انتخاب می کنید. گزینه ها شامل Hour (ساعت)، Minute (دقیقه)، Source mode (حالت منبع) و Volume (مقدار صدا) می باشد.


اگر حالت منبع یکی از گزینه های ATV یا DTV (راديو) باشد، آیتم Channel (کانال) ظاهر می گردد. اگر Off (خاموش) را انتخاب کنید، گزینه های Channel (کانال)، Volume (اندازه)، Hour (ساعت)، Minute (دقیقه) و Source mode (منبع) ظاهر نمی گردند.

Sleep Timer (تایمر خواب): یک دوره زمانی را تنظیم می کند که بر اساس آن تلویزیون به حالت استندبای می رود. از دکمه های نشانگر بالا یا پایین استفاده کنید تا این دوره راه تنظیم نمایید. برای غیرفعال کردن این عملکرد، Off (خاموش) را انتخاب کنید.

Auto Sleep (خواب اتوماتیک): گزینه ها شامل On (روشن) و Off (خاموش) می باشد. با انتخاب گزینه On (روشن)، تلویزیون در ساعت مشخصی که شما تنظیم کرده اید، به حالت استندبای در می آید.

توجه: این گزینه به طور اتوماتیک بعد از ۱۰ دقیقه بدون هیچ علامتی خاموش می گردد.

Time Zone (منطقه زمانی): منطقه زمانی که در آن هستید را انتخاب کنید.



(موارد انتخابی)

(کانال)



Lock (قفل)

این گزینه این امکان را برای شما فراهم می آورد که اگر کسی رمز عبور درست را نداشته باشد نتواند تلویزیون تماشا کند.

وقتی که Lock System (سیستم قفل)، On (روشن) باشد، منو تغییر می کند، گزینه ها شامل Set Password (تنظیم رمز عبور)، Block program (مسدود کردن برنامه) و Parental Guidance (راهنمایی والدین) می شود.

Set Password (تنظیم رمز عبور): رمز عبور جدیدی برای کار با تلویزیون تنظیم می کند. رمز عبور پیش فرض «۰۰۰۰» می باشد.

Block program (مسدود کردن برنامه): برنامه ای را که شما تنظیم کرده اید مسدود می کند.

توجه: اگر رمز عبور را فراموش کرده اید، ۰۸۱۲ را وارد کنید. تمام کدها دوباره به حالت قبل برمی گردند.

Parental Guidance (راهنمایی والدین): سن تماشای تلویزیون را محدود می کند. گزینه ها شامل Off (خاموش)، E، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ است.

توجه: این گزینه فقط در حالت دیجیتال موجود است.

Auto Tuning (تنظیم اتوماتیک): کانال های فعال را به طور اتوماتیک جستجو و ذخیره می نماید.


DTV Manual Tuning (تنظیم دستی DTV): کانال های موجود در حالت دیجیتال را که بعد از تنظیم اتوماتیک ذخیره نکرده است، به صورت دستی جستجو و ذخیره می نماید.

ATV Manual Tuning (تنظیم دستی ATV): کانال های موجود در حالت آنالوگ را که بعد از تنظیم اتوماتیک ذخیره نکرده است، به صورت دستی جستجو و ذخیره می نماید.

Programme Edit (ویرایش برنامه): کانالی را برای DTV حذف یا جا به جا می کند یا از آن رد می شود، کانالی را برای ATV حذف یا جا به جا می کند یا از آن رد می شود.

مولتی مدیا

یک USB به سوکت USB وصل کنید و با فشار دادن دکمه Menu (منو)، منوی اصلی را نشان دهید، سپس آیکن Multimedia (مولتی مدیا) را انتخاب کنید و برای وارد شدن به Multimedia (مولتی مدیا) دکمه OK را فشار دهید.



نکته:

در منوی Multimedia (مولتی مدیا)، می توانید با استفاده از دکمه نشانگر چپ یا راست بین Music Show (نمایش موزیک)، Photo Show (نمایش عکس)، Movie Show (نمایش فیلم)، Text Show (نمایش) و Game (بازی) حرکت کنید، سپس برای تایید دکمه OK را فشار دهید.

کلیدهای میانبر USB شامل: دکمه های نشانگر بالا، پایین، چپ و راست و دکمه OK هستند.

در قسمت USB، اگر هیچ USB وصل نشده باشد، عبارت the USB interface (رابط USB) نشان داده می شود.

نمایش موزیک

۱. دکمه های LEFT/RIGHT (چپ / راست) را فشار دهید تا MUSIC (موزیک) را انتخاب کنید و دکمه OK را فشار دهید تا وارد مرورگر محتوای USB شوید.

۲. از دکمه های UP/DOWN/LEFT/RIGHT استفاده کنید تا فولدر زیرمجموعه را انتخاب نمایید. برای ورود دکمه OK را فشار دهید. برای انتخاب موزیک از دکمه های UP/DOWN/LEFT/RIGHT استفاده کنید و برای پخش آن دکمه OK را فشار دهید.

۳. دکمه MENU (منو) را فشار دهید تا منوی کنترل نمایش داده شود. گزینه های منو شامل Pause/Play (مکث / پخش)، FF (عقب زدن)، FF (جلو زدن)، Prev. (قبلی)، Next (بعدی)، Stop (توقف)، Repeat mode (حالت تکرار)، Mute (بی صدا)، Playlist (لیست موزیک)، Info. (اطلاعات) و Goto Time (زمان) می باشد.

۴. دکمه OK را فشار دهید تا تنظیمات تایید گردد. برای خروج از منوی کنترل دکمه MENU (منو) یا EXIT (خروج) را فشار دهید.

نمایش عکس

۱. برای انتخاب PHOTO (عکس) دکمه های LEFT/RIGHT (چپ / راست) را فشار دهید و دکمه OK را فشار دهید تا وارد مرورگر محتوای USB شوید.

۲. از دکمه های UP/DOWN/LEFT/RIGHT (بالا / پایین / چپ / راست) استفاده کنید تا فولدر زیرمجموعه را انتخاب نمایید. برای ورود دکمه OK را فشار دهید. برای انتخاب عکس از دکمه های UP/DOWN/LEFT/RIGHT (بالا / پایین / چپ / راست) استفاده کنید و برای نمایش آن دکمه OK را فشار دهید.

۳. دکمه MENU (منو) را فشار دهید تا منوی کنترل نمایش داده شود. گزینه های منو شامل Pause/Play (مکث / پخش)، Prev. (قبلی)، Next (بعدی)، Stop (توقف)، Rotate (چرخش)، Music On/Off (روشن / خاموش بودن موزیک)، Musiclist (لیست موزیک)، Zoom In (بزرگ نمایی)، Zoom Out (کوچک نمایی)، Repeat mode (حالت تکرار)، Brightness (روشنایی)، Contrast (کنتراست) و Info. (اطلاعات) می باشد.

۴. دکمه OK را فشار دهید تا تنظیمات تایید گردد. برای خروج از منوی کنترل دکمه MENU (منو) یا EXIT (خروج) را فشار دهید.

نمایش فیلم

۱. برای انتخاب MOVIE (فیلم) دکمه های LEFT/RIGHT (چپ / راست) را فشار دهید و دکمه OK را فشار دهید تا وارد مرورگر محتوای USB شوید.

۲. از دکمه های UP/DOWN/LEFT/RIGHT (بالا / پایین / چپ / راست) استفاده کنید تا فولدر زیرمجموعه را انتخاب نمایید. برای ورود دکمه OK را فشار دهید. برای انتخاب فیلم از دکمه های UP/DOWN/LEFT/RIGHT (بالا / پایین / چپ / راست) استفاده کنید و برای پخش آن دکمه OK را فشار دهید.

۳. دکمه MENU (منو) را فشار دهید تا منوی کنترل نمایش داده شود. گزینه های منو شامل Pause/Play (مکث / پخش)، FB (عقب زدن)، FF (جلو زدن)، Prev. (قبلی)، Next (بعدی)، Stop (توقف)، Repeat mode (حالت تکرار)، Set A~B (تنظیم Playlist (لیست پخش)، Info. (اطلاعات)، Slow Forward (آهسته جلو زدن)، Forward (پله پله جلو زدن)، Goto Time (زمان)، Brightness (روشنایی) و Contrast (کنتراست) می باشد.

۴. دکمه OK را فشار دهید تا تنظیمات تایید گردد. برای خروج از منوی کنترل دکمه MENU (منو) یا EXIT (خروج) را فشار دهید.

نمایش متن

۱. برای انتخاب TXT (متن) دکمه های LEFT/RIGHT (چپ / راست) را فشار دهید و دکمه OK را فشار دهید تا وارد مرورگر محتوای USB شوید.

۲. از دکمه های UP/DOWN/LEFT/RIGHT (بالا / پایین / چپ / راست) استفاده کنید تا فولدر زیرمجموعه را انتخاب نمایید. برای ورود دکمه OK را فشار دهید. برای انتخاب فایل از دکمه های UP/DOWN/LEFT/RIGHT (بالا / پایین / چپ / راست) استفاده کنید، سپس برای نمایش محتوای آن دکمه OK را فشار دهید.

۳. دکمه MENU (منو) را فشار دهید تا منوی کنترل نمایش داده شود. گزینه های منو شامل Prev. Page (صفحه قبلی)، Next Page (صفحه بعدی)، Prev. (قبلی)، Next (بعدی)، Stop (توقف)، Music On/Off (روشن / خاموش بودن موزیک)، Musiclist (لیست موزیک) و Info. (اطلاعات) می باشد.

۴. دکمه OK را فشار دهید تا تنظیمات تایید گردد. برای خروج از منوی کنترل دکمه MENU (منو) یا EXIT (خروج) را فشار دهید.

بازی

برای ورود دکمه OK را فشار دهید.

PVR

برای نمایش دادن منو، دکمه Menu (منو) را فشار دهید. برای انتخاب آیکن PVR دکمه های نشانگر بالا، پایین، چپ یا راست را فشار دهید و برای ورود به منوی PVR File System (سیستم فایل PVR) دکمه OK را فشار دهید. شامل Select Disk (انتخاب دیسک)، Check PVR File System (بررسی سیستم فایل PVR) و Free Record Limit (محدوده ضبط رایگان) و Speed (سرعت) می باشد و دکمه نشانگر را به سمت بالا یا پایین فشار دهید تا Select Disk (انتخاب دیسک)، Format (فرمت) و Free Record Limit (محدوده ضبط رایگان) را انتخاب نمایید. (فقط در حالت DTV)



EPG

قبل از این که از سه عملکرد زیر استفاده کنید، USB را به تلویزیون وصل کنید و تلویزیون را در حالت دیجیتال قرار دهید. برای آن عملکردها، دستورهای روی صفحه نمایش را انجام دهید.

برای نمایش دادن منو، دکمه Menu (منو) را فشار دهید. برای انتخاب آیکن EPG دکمه های نشانگر بالا، پایین، چپ یا راست را فشار دهید و برای ورود به منوی PROGRAMME GUIDE (راهنمای برنامه) دکمه OK را فشار دهید.

توجه: دکمه GUIDE (راهنما) بر روی ریموت کنترل دسترسی سریع به منوی PROGRAMME GUIDE (راهنمای برنامه) را فراهم می آورد.

PROGRAMME GUIDE		Time
24 Jan 03:01		
No information		
1 Aio Service 5	Event 1	Service
2 Aio Service 1	Event 1	Service
3 Aio Service 2 X4ets1	Event 1	Service
4 Aio Service 3	Event 1	Service
5 Aio Service 4	Event 1	Service
6 Aio Service 10 X4e...	Event 1	Service
7 Aio Service 18 X4e...	Event 1	Service
8 Aio Service 17 X4e...	Event 1	Service

توجه: محتوای PROGRAMME GUIDE (راهنمای برنامه) بر اساس اطلاعات سینکال است، این تصویر فقط برای مرجع می باشد.

مراقبت و سوال های متداول

مراقبت

۱. ممکن است تلویزیون بعضی از دستگاه های ذخیره سازی غیر استاندارد را شناسایی نکند. لطفاً از دستگاه های استاندارد استفاده کنید.
۲. این سیستم از فرمت های زیر پشتیبانی می کند:
فرمت عکس: JPEG, BMP, PNG
فرمت ویدئو: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1
فرمت صوتی: MP3

توجه: برای فایل های کددار، روش های کدگذاری غیر استاندارد زیادی وجود دارد، بنابراین این سیستم نمی تواند فرمت های قابلی را که از هر روشی برای کدگذاری استفاده کرده اند، پشتیبانی نماید.

سوال های متداول:

۱. تحت شرایط زیر، این سیستم نمی تواند فایل را رمزگشایی کند و این فایل به درستی پخش نخواهد شد:

- پارامترهای فایل، مانند پیکسل های تصویر، کد ریت فایل های صوتی و تصویری، روش نمونه برداری از فایل های صوتی، از حد مجاز سیستم تجاوز کند؛

- فرمت فایل به سیستم نمی خورد یا فایل آسیب دیده است.

توجه: کد ریت این سیستم بیش از 20Mbps را پشتیبانی نمی کند.

۲. هات پلاگ: وقتی که سیستم مشغول خواندن یا انتقال داده است، آن را قطع نکنید، چون با این کار به سیستم یا دستگاه آسیب وارد می آید.

۳. زمانی که از هارد دیسک یا دوربین دیجیتال استفاده می کنید، به منبع برق آن وسیله توجه کنید. اگر قدرت برق کافی یا ثابت نباشد، ممکن است در هنگام اجرا با مشکل روبرو شوید یا این که آن وسیله اصلاً کار نکند. در این حالت، لطفاً آن وسیله را دوباره راه اندازی کنید، یا آن را قطع کنید و دوباره وصل نمایید، و مطمئن شوید که منبع برق آن در شرایط عادی قرار دارد.

۴. این سیستم از دستگاه های استاندارد دارای USB 2.0 و USB 1.1 پشتیبانی می کند، مانند فلش مموری ها، MP3 player ها، هارد دیسک ها و غیره.

۵. برای این که کیفیت صوتی و تصویری بهتری بدست بیاورید، پیشنهاد می شود که از یک دستگاه اکسترنال که با استاندارد USB 2.0 سازگار است، استفاده کنید.

۶. اتصال هم زمان دو دستگاه هارد دیسک می تواند باعث کند شدن سرعت خواندن شود یا مشکلات دیگری بوجود آورد. پیشنهاد می شود که دو تا فلش مموری یا یک هارد دیسک با یک فلش مموری را هم زمان وصل کنید.

۷. زمانی که ویدئویی با نسبت فشرده سازی زیاد پخش می شود، پدیده هایی مانند ثابت ماندن تصویر و طولانی شدن پاسخ منو طبیعی خواهد بود.

۸. برای بعضی از دستگاه های USB که به برق وصل می شوند، مانند هارد دیسک هایی با حجم بالا، MP4 و غیره، پیشنهاد می کنیم که آنها را به برق وصل کنید تا کمبود برق نداشته باشند.

- پارامترهای فایل، مانند پیکسل های تصویر، کد ریت فایل های صوتی و تصویری، روش نمونه برداری از فایل های صوتی، از حد مجاز سیستم تجاوز کند؛

قبل از اتصال USB به تلویزیون، مطمئن شوید که از اطلاعات داخل USB بک آپ گرفته اید تا بر اثر عملکرد غیر معمول، اطلاعات مهم شما از بین نرود. زمانی که سیستم مشغول خواندن فایل یا انتقال اطلاعات است، USB را قطع نکنید، در غیر این صورت ممکن است سیستم یا USB آسیب ببیند.

Programme Guide (راهنمای برنامه)

ممکن است با استفاده از این عملکرد برنامه های زیر را بشناسید.

۱. دکمه های UP/DOWN (بالا / پایین) را فشار دهید تا نوار هایلایت بر روی آیتم Channel (کانال) یا Time (زمان) قرار بگیرد.
۲. برای انتخاب آیتم Channel (کانال) یا Time (زمان) دکمه های LEFT/RIGHT (چپ / راست) را فشار دهید.
۳. اگر Channel (کانال) را انتخاب کنید، اطلاعات برنامه در آن روز و روز بعد نمایش داده خواهد شد.
- اگر Time (زمان) را انتخاب کنید، اطلاعات برنامه در طول یک هفته نمایش داده خواهد شد.

Reminder Setting (تنظیمات یاد آوری)

۱. دکمه BLUE (آبی) را فشار دهید تا وارد دهندهای Reminder Setting (تنظیمات یاد آوری) شوید. برای انتخاب و تنظیم آن از دکمه های UP/DOWN/LEFT/RIGHT (بالا / پایین / چپ / راست) استفاده کنید. سپس برای ذخیره کردن دکمه OK را فشار دهید.
۲. تلویزیون در نزدیکی زمانی که تنظیم کرده اید، به شما یاد آوری می کند و ظرف 10 ثانیه به طور اتوماتیک کانال را عوض می کند.

PVR (Personal Video Record) (ضبط ویدئوی شخصی)

این امکان را فراهم می آورد که برنامه دلخواهتان را ضبط کنید تا حتی اگر بیرون باشید، قسمت مورد علاقه نان را از دست ندهید. اگر بیرون بروید، می توانید زمانی که برنامه پخش می شود را تنظیم کنید. سپس آن را به جدول زمان بندی اضافه کنید، در آن زمان به طور اتوماتیک شروع به ضبط می کند. ولی قبل از آن، باید تایمر را برای تلویزیون روشن و تنظیم نمایید.

ضبط برنامه

۱. دکمه GUIDE (راهنما) را فشار دهید تا راهنمای برنامه دیجیتال نشان داده شود. سپس دکمه RED (قرمز) را فشار دهید تا وارد زیرمنو شوید.
۲. از دکمه های UP/DOWN (بالا / پایین) برای انتخاب آیتمی که می خواهید آن را تنظیم نمایید، استفاده کنید، سپس با استفاده از دکمه های LEFT/RIGHT (چپ / راست) آن را تنظیم نمایید.
- توجه: اگر Mode Auto (حالت اتوماتیک) را انتخاب کنید، نمی توانید زمان را تنظیم نمایید.
۳. برای تایید OK را فشار دهید. اطلاعات زمانی به طور اتوماتیک در جدول زمان بندی که داشته می شود.
۴. هنگام ضبط، نوار ابزار برای نشان دادن روند ضبط شدن نمایش داده می شود. برای متوقف کردن ضبط به طور دستی، دکمه STOP (توقف) را فشار دهید. اگر مدت زمان ضبط تمام شود، به طور اتوماتیک متوقف می گردد. در هنگام ضبط، فقط PLAY (پخش) و PAUSE (مکث) در راهنمای صفحه نمایش کار می کنند.
۵. برای مشاهده برنامه های ضبط شده، به USB / Movie بروید و فولدر PVR را پیدا کنید.

راه میان بر برای PVR

برای این که برنامه را مستقیماً ضبط کنید، دکمه Option (موارد انتخابی) را بر روی ریموت کنترل فشار دهید.

جدول زمان بندی

این امکان را فراهم می آورد که برنامه های ضبط شده و یاد آوری شده را اجرا کند.

۱. به مراحل بالا برای اضافه شدن به لیست توجه نمایید، برای انتخاب آیتم ها دکمه های UP/DOWN (بالا / پایین) را فشار دهید و برای تنظیم آنها از دکمه های LEFT/RIGHT (چپ / راست) استفاده کنید.
۲. دکمه ZRD را فشار دهید تا وارد جدول زمان بندی شوید. وارد جدول زمان بندی شوید. اگر دکمه RED (قرمز) را فشار دهید آن لیستی که انتخاب کرده اید حذف می گردد.
۳. تلویزیون به طور اتوماتیک برنامه را در زمان مشخص شده ضبط می کند. چند ثانیه قبل از شروع ضبط یک اعلان بر روی نمایشگر ظاهر می گردد.

عیب یابی

بیشتر مشکلاتی که در رابطه با تلویزیون با آن مواجه می شوید را می توان با استفاده از موارد زیر برطرف کرد.

بدون تصویر، بدون صدا

۱. بررسی کنید که فیوز برق یا قطع کننده مدار کار می کند.
۲. یک وسیله برقی دیگری را به پریز برق وصل کنید تا مطمئن شوید که پریز سالم است و کار می کند.
۳. دوشاخه برق به درستی به پریز وصل نشده است.
۴. منبع سیگنال را بررسی کنید.

بدون رنگ

۱. سیستم رنگی را تغییر دهید.
۲. غلظت رنگ را تنظیم کنید.
۳. یک کانال دیگر را امتحان کنید. ممکن است برنامه سیاه سفید پخش می شود.

ریموت کنترل کار نمی کند

۱. باتری ها را عوض کنید.
۲. باتری ها به درستی قرار نگرفته اند.
۳. برق اصلی وصل نشده است.

بدون تصویر، صدای عادی

۱. روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید.
۲. ممکن است واحد پخش ایراد پیدا کرده باشد.

تصویر عادی، بدون صدا

۱. دکمه Vol+ را فشار دهید تا صدا زیاد شود.
۲. در حالت بی صدا قرار دارد، دکمه بی صدا را فشار دهید تا دوباره صدا بیاید.
۳. سیستم صوتی را عوض کنید.
۴. ممکن است واحد پخش ایراد پیدا کرده باشد.

تصاویر موج دارد

این مورد معمولاً بر اثر اختلالات محلی بوجود می آید، مانند ماشین، چراغ های روشنایی و سشوار. برای کاهش اختلالات آنتن را تنظیم کنید.

در حالت VGA هیچ تصویری نشان داده نمی شود

ممکن است تلویزیون رزولوشنی را که در کامپیوتر تنظیم شده است، شناسایی نکند. پیشنهاد می کنیم که بر روی سیستم ویندوز بهترین رزولوشن یا رزولوشن های استاندارد دیگری را تنظیم کنید.

نقاط برفکی و اختلالات

اگر آنتن تلویزیون در کنج قرار داشته باشد و در نتیجه آن سیگنال ضعیف شود، تصویر برفکی می شود. وقتی که سیگنال بسیار ضعیف باشد، ممکن است که لازم باشد برای تقویت گیرنده، آنتن خاصی را نصب کنید.

۱. موقعیت و جهت آنتن داخلی / خارجی را تنظیم کنید.
۲. محل اتصال آنتن را بررسی کنید.
۳. کانال را به درستی تنظیم کنید.
۴. یک کانال دیگر را تنظیم کنید. ممکن است از واحد پخش مشکل داشته باشد.

احتراق


نقطه های سیاه یا خطوط افقی ظاهر می گردد، یا تصویر پرش دارد. این اتفاق معمولاً به دلیل اختلال با سیستم احتراق ماشین، لامپ های نئونی، درل های برقی یا دیگر دستگاه های الکترونیکی بوجود می آید.

پدیده روح مانند

وقتی که جهت سیگنال از دو مسیر پیروی می کند، پدیده روح مانند اتفاق می افتد. یکی مسیر مستقیم است، دیگری از انعکاس ساختمان ها، توده ها، و یا دیگر اشیاء پیروی می کند. تغییر مسیر یا موقعیت آنتن ممکن است باعث بهبود گیرنده شود.

اختلالات فرکانس های رادیویی

این اختلالات باعث موج دار شدن یا ایجاد خطوط مورب، و در بعضی مواقع، کنتراست کم در تصویر می شوند. منبع ایجاد اختلالات رادیویی را پیدا کنید و دور نمایید.

نصب اولیه

با پیچ کردن پایه های اطمینان به دستگاه، مراحل نصب کامل می شود.